

newSolar® secure 4 - newSolar® secure 3 Manuale di installazione, uso e manutenzione

Il presente manuale fornisce le indicazioni necessarie per l'installazione ed un utilizzo corretto e sicuro nel tempo.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro e delle successive modifiche ed integrazioni. Il produttore declina ogni responsabilità riguardante danni a cose e/o persone derivanti dall'uso errato ed improprio del prodotto.

Si raccomanda una lettura attenta del presente manuale prima dell'installazione e/o utilizzazione del prodotto. Inoltre si consiglia di conservare e rendere disponibile, a tutti gli utilizzatori del prodotto, il presente documento.

1) Contenuto della confezione

- Telo completo di chiusura superiore, chiusura inferiore e blocchi di sicurezza antisollevamento.

Obbligatorio per la validità della certificazione RC4 e RC3


Utilizzare esclusivamente le guide "Secure" descritte nella scheda tecnica del prodotto¹.

2) Requisiti di installazione:

Prima dell'installazione della newSolar® secure 4 - newSolar® secure 3.

Verificare che il prodotto presenti le misure corrette come descritto all'interno della scheda tecnica.

Larghezza del telo: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELL'INCASSO (fig. A).




In alternativa, nel caso in cui le guide fossero già installate, rilevare la larghezza netta all'INIZIO DELLE GUIDE (fig. B).



Al momento dell'ordine fare attenzione a comunicare il tipo di misura rilevata.

Altezza del telo: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di 10 cm.

ESEMPIO: in caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm.




ATTENZIONE: per l'installazione della newSolar® secure 4 - newSolar® secure 3 è necessario l'utilizzo del rullo con diametro 70mm e spessore 15/10.


¹ Scheda tecnica ed altro materiale disponibile su www.newsolar.info

3) Installazione


Installare le guide incassate di almeno 10 cm all'interno della muratura (**tale condizione è necessaria e sufficiente ai fini della validità della certificazione RC4 e RC3**). Inoltre prevedere uno scasso di ulteriori 2,5cm di profondità e di larghezza adeguata, in corrispondenza dei fermi superiori ed inferiori antisollevalimento.



Fissare le guide in bolla, tramite apposite viti e/o tasselli che garantiscano una buona tenuta in base al supporto. Il fissaggio deve essere ad un interasse di 15 cm. Evitare il serraggio eccessivo, al fine di prevenire deformazioni delle guide e conseguenti malfunzionamenti (fig. C e D).




Curvare le sommità delle guide, in corrispondenza del taglio, in modo da ricavare un invito (come in figura sotto).




Fissare i supporti per cuscinetto all'interno del cassetto dove sarà alloggiato il rullo.


Svolgere completamente il telo della newSolar® all'interno delle guide di scorrimento, facendo attenzione a tenere in posizione disarmata i fermi laterali antisollevamento, lasciando scivolare i rostri antistrappo nell'apposita sede delle guide.



Infilare i blocchi di sicurezza (in dotazione) sulla prima fascia della newSolar®.




Posizionare gli anelli dei blocchi di sicurezza sul rullo e bloccarli mediante il serraggio di apposite viti, facendo attenzione a posizionare gli stessi in modo da non interferire, durante l'avvolgimento.



Fare attenzione a posizionare gli stessi blocchi di sicurezza in modo da non sovrapporsi con le maniglie dei fermi laterali antisollevamento.

Distribuire in maniera omogenea i blocchi di sicurezza in base alla larghezza.

NB: il numero dei blocchi di sicurezza in dotazione dipende dalla larghezza della newSolar®.



4) Uso e manutenzione

Non forzare manualmente il sollevamento e l'abbassamento della newSolar® e, comunque, evitare tutte le azioni che possano interferire il normale funzionamento del prodotto.

Si consiglia la movimentazione motorizzata con "rilevamento ostacoli". L'uso della newSolar® è a "uomo presente".

Tenere i bambini a debita distanza durante la movimentazione della newSolar®. Tenere i dispositivi di comando del prodotto lontani dalla portata dei bambini.

I meccanismi di automazione, per esempio motori e/o sistemi di domotica, devono essere utilizzati in condizioni di sicurezza e secondo le istruzioni fornite dal produttore stesso e con componenti conformi alle direttive e normative vigenti nel paese in cui viene installata la newSolar®. Poiché newSolar® e tali meccanismi sono prodotti differenti.

Durante le operazioni di apertura e chiusura della newSolar®, fare attenzione che i fermi laterali antisollevalimento si trovino in posizione disarmata. Prevedere un sistema con manovra manuale per non incorrere in situazioni pericolose in caso di mancanza di corrente elettrica.

Le vernici utilizzate sono del tipo a polvere, prive di solventi e/o sostanze tossiche, certificate per uso esterno e non necessitano dell'applicazione di alcun prodotto protettivo. Pertanto la pulizia periodica della newSolar® dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo un panno morbido con acqua e sapone neutro e comunque con prodotti non aggressivi.

Evitare l'utilizzo di solventi quali ad esempio: acetone, ammoniaca, trielina ecc, ed e altri prodotti chimici aggressivi.

In ambienti polverosi e/o ad alto inquinamento potrebbe essere necessaria una pulizia con maggiore frequenza.

In ambienti marini prevedere per la newSolar® l'equipaggiamento dei distanziali e delle viti in acciaio inox.

Controllare periodicamente la pulizia delle guide verticali nelle quali potrebbe verificarsi un accumulo di polvere e lubrificare leggermente con lubrificati non pastosi (ad esempio: olio di vasellina spray, olio da taglio spray, ecc) le camere delle guide dove scorrono i rostri antistrappo.

Possibile malfunzionamento in caso di ghiaccio sul prodotto.

In caso di cattivo funzionamento rivolgersi all'installatore e/o personale qualificato.

5) Garanzia

Le tapparelle newSolar® secure 4 - newSolar® secure 3 sono garantite dalla **Tenda Sistem Italia** per un periodo di 24 mesi.

La garanzia include la sostituzione di tutte quelle parti del prodotto qualora si verifichino difetti di funzionamento attribuibili a vizi di fabbricazione ed esclude i danni ed i deterioramenti dovuti ed un'errata installazione e/o uso e/o manutenzione del prodotto. Per poter usufruire della garanzia è necessario esibire alla ditta produttrice la relativa prova di acquisto (fattura di acquisto).

Al fine di non pregiudicare la validità della garanzia, si invita il cliente a non intervenire in modo autonomo allo smontaggio di parti e/o accessori che all'apparenza risultano non funzionanti, ma di contattare il rivenditore che provvederà all'assistenza ed all'eventuale sostituzione di parti danneggiate.

